

Kurzanleitung / Technische Daten

ADAP2022

(PS/2 – USB Adapter für Cherry G80-1501 / G80-1502 Chipkarten-Tastatur)



Einleitung

Der Adapter ADAP2022 dient dem Anschluss einer Cherry G80-1501/1502 Tastatur an eine USB Schnittstelle. Somit können Cherry G80-1501/1502 Tastaturen insbesondere an Notebooks und neueren PC's ohne PS/2 Schnittstelle betrieben werden.

Inbetriebnahme

Gehen Sie zur Installation wie folgt vor:

- Stecken Sie die Cherry G80-1501/1502 Tastatur an den Adapter ADAP2022 an
- Stecken Sie den Adapter ADAP2022 an Ihren PC an
- Folgen Sie den Anweisungen Ihres Betriebssystems zur Installation einer HID-Tastatur

Sie können die Tastatur nun im Modus M2 und Modus M3 betreiben.



Zusätzlicher Funktionsumfang

Zur Nutzung der Cherry G80-1501/1502 Tastatur im Modus M1 müssen Sie zusätzliche Treiber installieren. Verwenden Sie dazu das Cherry Treiberpaket V9.3 oder höher.

Dieses Treiberpaket steht unter nachfolgendem Link zum Download bereit:

<http://support.cherry.de>

- **Software & Treiber**
- **Zum Download-Bereich**
- Auswahl **Produktbezeichnung: G80-1501** bzw. **G80-1502**

Folgen Sie bitte den Anweisungen des Installationsprogramms.

Technische Daten

USB Schnittstelle	USB 1.10 Device, Low-Speed
PS/2 Schnittstelle	PS/2 Tastatur Host
Versorgungsspannung	5,0 V/DC +/- 5%
Stromaufnahme ohne Tastatur	10mA typ.
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 98SE Windows ME Windows 2000 Windows XP